

# 取扱説明書

電話ページング用アンプ


このたびはノボルの電話ページング用アンプFG-201をお買上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、必ず保存してください。(保証書付)

FG-201

## ■特長

- 本機は場所をとらない壁取付タイプです。
- 本機は電話機主装置のページングユニットと接続し、電話機の送受話器から呼び出し放送ができます。
- 起動(リモート)端子は無電圧メーク接点方式と DC 受電方式の両方に対応出来る兼用型になっています。
- 入力回路が2系統有り、ミキシング放送ができます。
- 予告音回路を内蔵していますので、起動(リモート)信号を受信すると、自動的に予告音が鳴り、後に続く放送を予告する事ができます。
- 予告音の音程とタイミングを調節することができます。



#### ■目次

特長1
安全上のご注意2
各部の名称及び外形寸法5
設置方法6
設置上の注意6
接 続 方 法7
接続例8
使用方法9
使用上の注意10
故障かな?1 O
付属品10
住 様11
口 既 尽 証 聿12

# ■安全上のご注意

この安全上のご注意および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただ き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろい ろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよ く理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱 いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を 示しています。

この表示を無視して、誤った取扱

いをすると、人が傷害を負う可能

性が想定される内容および物的損

害のみの発生が想定される内容を

示しています。



この記号は注意(警告を含む)を 促す内容があることを告げるも のです。



この記号は禁止の行為であるこ とを告げるものです。



この記号は行為を強制したり指 示する内容を告げるものです。



●の中や近くに具体的な強制・指 示内容が描かれています。

# 注意

警告

表示された電源電圧 (AC100V) 以外の電圧で使用しないでください。 火災、感電の原因となります。 この機器を使用できるのは、日本国内のみです。船舶などの直流電源には接続 しないでください。火災の原因となります。



端子カバーを外して端子の接続をする時やヒューズを交換する時は必ず電源 コードを抜いてから作業してください。感電の原因になります。



使用中は端子カバーを取り付けて、端子に触れないようにしてください。感電 の原因になります。



この機器を改造しないでください。火災、感電の原因となります。この機器の 裏ぶた、キャビネット、カバーは絶対に外さないでください。内部には電圧の 高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検、整備、修理は販売店に 依頼してください。



万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると 火災の原因となります。すぐに電源コードを電源から外してください。煙が出 なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。



世五コードを抜け

万一、内部に水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電 源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する と、火災、感電の原因となります。



万一、機器の内部に異物が入った場合は、電源コードを電源から外してから販 売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。



# ▲ 警告


万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。



この機器は、壁取付専用です。必ず壁面に取り付けてください。壁面に取り付けませんと通風されず、内部に熱がこもり火災の原因となります。内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。



次のような使い方はしないでください。 (この機器を押し入れ、専用ラック以外の本棚等の風通しの悪い、狭いところに押し込む。テーブルクロスをかけたり、じゅうたんや布団の上に置いたりして使用する。)





この機器の上に花瓶、コップ、化粧品等、薬品や水の入った容器や、小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったりした場合、火災、感電の原因になります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷になったりしないようにしてください。コードが傷ついて、火災、感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かす重いものをのせてしまう事があります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災、感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



この機器の設置は、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。発熱により高温となり、火災、やけどの原因となります。



強制

風呂場などでは使用しないでください。火災、感電の原因となります。



# ↑ 注意

電源を入れる前に、音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



窓を締め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災

の原因となることがあります。



# 注 意

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでくだ さい。火災、感電の原因となることがあります。



湿気や、ほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電の原因となるこ とがあります。



ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。落ちた り、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



この機器の上にのったり、ものをのせたりしないでください。落下したり、壊 れたりしてけがの原因となることがあります。



お手入れの際は安全のため、電源コードをコンセントから、抜いて作業を行な ってください。感電の原因となる事があります。



電道コードを抜け

年に一度くらいは、機器内部の掃除を販売店などにご相談ください。機器の内 部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や感電の原因となるこ とがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。 なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。



長期間、この機器をご使用にならない時は安全のため必ず、電源コードをコン セントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



**電流コードを抜け** 

本機を他の機器と接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源 コードを切ってから、説明に従って、接続してください。また、接続には指定 のコード以外使用しないでください。火災、感電、けがの原因となることがあ ります。



移動させる場合は、必ず、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、 外部機器との接続コードを外してから行なってください。コードが傷つき、火 災、感電の原因となることがあります。



電源コードをコンセントから抜く時は、コードを引っ張らずに必ずプラグをも って抜いてください。コードを引っ張りますと、傷がつき、火災、感電の原因 となることがあります。




濡れた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因となること があります。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災、 感電の原因になることがあります。



## ■各部の名称及び外形寸法



端子銘板

スピーカ全ての合成インピーダンスが、

表示値以上となるようにしてください。

250

単線: 00.4~01

燃線: 0.3□~1


16. 取付金具

18. タンシバン

17. コード引き込み口

### ■設置方法(本機は壁取付タイプです。)

- 電話機主装置の近く(2m~3m)に、縦340mm、横330mm程度のスペースを用意してください。音量、テンポのボリュームの調節をドライバーを使っておこないますので、ドライバーが入るだけのスペースを確保してください。(下図参照)
- 付属の取付金具を用意したスペースの中央に来るようにネジでしっかりと止めてください。 必ずネジは上下2ヶ所以上止めてください。(上下取付け方向に注意)
- 取付金具の爪に本機背面の取付穴を合わせ、下に押して本機を固定してください。
- スイッチボックスや、壁から直接線を出されている場合は付属の膜付きグロメットの外径 より大きな穴をあけ、取付金具中央の穴に付属の膜付グロメットを取付、その中央の薄い 膜を破りそこから線を出し、取付金具に沿わせて下側から線をタンシバンの方に回してく ださい。
- 本機が確実に固定できている事を確認してください。



# ■設置上の注意

- ・ 湿気の多い所や温度の高い所には設置しないでください。
- 本機は壁取付専用ですので必ず壁面に取付てください。
- 本機は風通しの良い所に設置し、上下面にある通風孔を塞がないようにしてください。
- 設置工事中は必ず AC コンセントから AC プラグを抜いてください。

### ■接続方法

#### スクリューレス端子について

- 電線の接続(取外し)は挿し込み穴の上のボタンを押しながら電線の挿し込み(引き外し)をするだけで容易に行なえます。
- 接続に使用する線のむきしろは約 10mm で芯線が挿し込み穴からはみ出ないようにして ください。

#### スピーカの接続

- スピーカ接続端子にハイインピーダンス(トランス付)スピーカを接続してください。
- ローインピーダンススピーカ(トランス無し)は使用出来ません。
- 接続するスピーカの入力ワット数の合計が本機の定格出力以下になるようにしてください。
- スピーカの接続端子はホット(H)、コールド(C)とも2ヶ所あります。接続時に間違えて、 スピーカ線を両方ともH(又はC)だけに接続しないよう注意してください。

#### リモート線の接続

- ページングユニットの起動出力端子と本機のリモート起動入力端子を接続してください。
- リモート起動入力端子の接続は、無電圧メーク接点方式で極性がある場合は極性を一致させてください。DC 受電方式の場合はページングユニットの極性と本機の極性を一致させてください。またこの場合、受電できる電圧は DC10~30V です。

#### 入力線の接続


- ページングユニットの信号出力端子と本機の入力1(又は2)端子を接続してください。
- 信号線の接続にはシールド線を使用すると雑音を受けにくくなります。
- 接続コードは必ずコード引き込み口を通して端子に接続してください。

#### (外部出力装置(CDプレイヤー等)を直接接続される場合]


- 外部出力装置の出力端子と本機の入力1(又は2)端子を接続してください。
- 起動端子は+-間をショートしてください。
- ※ 全ての接続が完了したら、各端子の接続が正しいかどうか再度確認後、必ず端子カバーを被せてください。

## 接続例


#### ①ページング放送の場合



# ②ライン入力から放送の場合(チャイム内蔵タイマーCT-1 〇〇 と組み合わせた場合)



## ③手動で外部出力装置(CDプレイヤー等)を動作させる場合



#### ■使用方法

- AC プラグを AC100V のコンセントに挿し込んでください。
- 電源スイッチをONにして電源表示灯が緑色に点灯し、待機中であることを確認してください。

#### ①ページング放送の場合

- 電話機のページングボタンを押して、本機のリモート端子間がループすると起動表示灯が 点灯し、直後に予告音が鳴ります。
- 予告音は音量、音程、タイミングを調節することができます。それぞれの調節器のツマミ をまわして、適当な音量、音程、タイミングに調節してください。
- 予告音が鳴った後に続いて送受話器(マイク)から話しますとその声が拡声されペーシング放送が開始します。音量調節器のツマミを回して、適当な音量に調節してご使用ください。(出荷時、音量調節器のツマミの位置は中央に合わせています。)

#### ②ライン入力からの放送の場合

「チャイム内蔵タイマー CT-10C と組み合わせた場合]

- CT-1OC に外部出力装置(CD プレイヤー等)を接続し、放送を開始したい時間をセットします。(詳しくは CT-1OC 取扱説明書を参照ください。
- 開始時間になり本機のリモート端子間がループすると起動表示灯が点灯し、入力1(2)からの信号を受けて放送が始まります。

(時報等で予告音不要の場合は予告音の音量調節器のツマミを0に合わせてください。)

音量調節器のツマミを回して、適当な音量に調節してください。(出荷時、音量調節器のツマミの位置は中央に合わせています。

#### ③手動で外部出力装置(CD プレイヤー等)を動作させる場合

CD プレイヤー等からの放送を行なう時は外部出力装置(CD プレイヤー等)で操作を行なってください。本機のリモート端子間がループすると起動表示灯が点灯し、入力端子からの信号音の放送が始まります。

(起動入力がない場合は必ず起動端子の十一間をショートさせてください。)

放送音量は調節することができます。

調節器のツマミを回して、適当な音量に調節してください。

(出荷時、調節器のツマミの位置は中央に合わせています。)

#### ヒューズホルダの取付け、取外し

- ▼イナスドライバーを使って奥に押しながら回すことで行なえます。
- ヒューズは指定容量のものをお使いください。

# ■使用上の注意

- 電話機の近くにスピーカがあるとハウリングすることがあります。もしハウリングした場合はスピーカの向きを変えるか、音量を下げてハウリングしないようにしてください。
- ヒューズは必ず指定容量のものを使い、取付け箇所を間違えないようにしてください。
- 清掃には乾いた布か、水や台所洗剤を少し含んだ布を使用し、シンナーやベンジンは使用しないでください。変形、変色することが有ります。
- ボリュームを強い力で回すと壊れることがあります。 ドライバーで軽く回すようにしてください。



# ■故障かな?

機器の調子がおかしい時、案外簡単なことが原因になっている場合が多いものです。修理を 依頼される前に、もう一度チェックしてみましょう。

症状	点検項目	処置		
	・ACプラグが抜けていません か?	・プラグを差込んでください。		
	<ul><li>・スイッチが入ってますか?</li></ul>	・スイッチを入れてください。		
	・ヒューズが断線していません か?	・ヒューズを交換してみてくだ さい。		
音が出ない。	・ボリュームが最小になってい ませんか?	・適当な音量に調節してください。		
音が途切れる。	・スピーカ端子や入力端子等は 確実に接続されていますか?	・確実に接続してください。		
	・スピーカの故障ではないか調 べて見てください。	・修理または新しいものと交換 してください。		
	・接続が外れていませんか?	・正しく接続してください。		
	・接続がショートしていません か?	・正しく接続してください。		
14 - + + + 11 1 - 7	<ul><li>近くに強いノイズを出すよう な器具はありませんか?</li></ul>	・遠ざけてください。		
雑音が出る。	・リモートはお使いですか?	・ご利用になることをお勧めし ます。		

# ■付属品

箱の中には、下記の付属品が入っています。

取付金具 1個
膜付きグロメット 1個
木ネジ 4個
取扱説明書 1部

# ■仕 様

	番	FG-201			
電源電	圧	AC100V±10% 50/60Hz			
定格消費電	カ	23W			
消費電	カ	定格出力時 3.1 W 待機時 3.4W			
定格 出	カ	1 OW			
負荷インピーダン	ス	1 kΩ			
歪	率	5%以下(1kHz、定格出力時)			
信号対雑音」	比	609B以上			
周 波 数 特	性	200Hz~10kHz 偏差3dB(定格の-10dB 出力時)			
入 カ	路 1 2	1 O k Ω不平衡型 77.5mV(-22dBV)音量調節器付 1 O k Ω不平衡型 77.5mV(-22dBV)音量調節器付 入力1、入力2に兼用の起動端子付			
予 告 i	音	起動方法 起動端子をループもしくは起動端子に直流 (DC10V~30V)を印加すると起動する 調節機能 音量調節器、音程調節器、タイミング調節器			
起動方	定	無電圧接点方式とDC受電方式(兼用)     無電圧接点容量   DC5V、2mA以上必要     DC受電電圧   DC10V~DC30V			
使 用 温 度 範	囲	-10°C~+50°C			
外郭の材料及び色記	周	ABS樹脂、アイボリー			
外形寸》	法	幅224×高さ145×奥行き71 (mm)			
質	量	約1.55kg			

品 質 保 証 書 持込み

形	★製造番号							
型名	I	G-	-201					この保証書は無償修理規定により無償修理を
保証	保 お買い上げから一年間						行なうことを約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中に故障が発生	
期間	間但し、消耗品を除く(詳しくは下記に記載)						した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、	
期間お買	*							お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 修理品の送料はご使用者においてご負担くだ
li						-		さい。
上げ日				年		月	日	·
,::		Ŧ	_					住所・店名・電話番号
<b>★</b> お	ご住							★  版
客様	邡				Tel (	)		克店
棚	お名						様	
1	前							

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場 合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。製造番号については本体に貼付している規格銘板近くに 貼付しています。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管ください。

#### <無償修理規定>

- 取扱説明書、本体注意銘板などに従った、正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合、商品と 本書をお買上の販売店にご持参、ご提示の上、修理をご依頼ください。無償にて修理いたします。
- 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
- (2) お買上後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および損傷。
- (4) 常識的に正常な動作であるにもかかわらず、修理または、部品交換等の要求をされる場合。
- (5) 本製品に接続された当社指定以外の機器故障に起因する故障。
- (6) お客様のご都合による、出張修理を行なった場合の出張費用。
- (7) 保証書のご提示が無い場合。
- (8) 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合。
- 3. この保証書は日本国内においてのみ、有効です。This warranty is valid only in Japan

修理メモ

- \* 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
- \* この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保 証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについて ご不明な場合、お買上の販売店または下記の顧客サービスセンターまでお問い合わせください。



フリーダイヤル (無料電話) TeLO120-014-602 顧客サービスセンター 受付時間 9:00~17:00 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場 〒576-0051 大阪府交野市倉治3丁目5-10 16.072-891-4602

972724B '05.4.